



Einhell

EXPERT



Scie de jardin polyvalente sans fil

GE-PS 18/15 Li BL-Solo

Référence produit: **4600040**

Numéro d'identification: 21012

Code EAN: 4006825671612

Avec une longueur de coupe de 12,5 cm, la scie de jardin polyvalente sans fil GE-PS 18/15 Li BL-Solo Einhell est parfaitement adaptée à l'élagage et à la taille d'arbres et d'arbustes, au broyage de déchets verts et à la coupe de petit bois équarri. Elle est compatible avec l'ensemble des batteries et chargeurs Power X-Change. L'outil est entraîné par le moteur sans charbon PurePOWER Brushless Einhell pour plus de puissance et une utilisation prolongée. Moteur garanti 10 ans après son enregistrement en ligne. Le guide-chaîne et la chaîne se changent sans outil. Sont inclus de série une protection du guide-chaîne, un doseur d'huile pour la lubrification et une clé hexagonale pour retendre la chaîne. Appareil vendu sans batterie ni chargeur.

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V.
- Moteur sans charbon : plus de puissance et durée de fonctionnement prolongée
- PurePOWER Brushless – moteur garanti 10 ans après enregistrement
- Appareil parfait pour élaguer et tailler des arbres et arbustes
- Pour broyer les déchets verts et couper du bois équarri
- Faibles vibrations grâce au moteur à haut rendement
- Changement sans outil du guide-chaîne et de la chaîne pour un entretien facile
- Ensemble guide-chaîne/chaîne haute qualité - haute performance de coupe
- Utilisation sûre grâce au protège-main et au capot de chaîne rabattable
- Appuie-main à surfaces Softgrip pour une manipulation des deux mains
- Design compact et léger pour une utilisation ergonomique
- Protection du guide-chaîne pour un stockage sûr
- Avec doseur pour lubrifier la chaîne
- Avec clé hexagonale rangée sur l'appareil pour retendre la chaîne
- Batterie et chargeur non inclus (disponibles séparément)





Données techniques

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Puissance | 18 V |
| - Vitesse de coupe | 4.8 m/s |
| - Longueur du guide | 158 mm |
| - Longueur de la coupe max. | 125 mm |



Données logistiques

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 1.11 |
| - Poids brut | 1.84 |
| - Dimensions du produit | 455 x 110 x 155 mm |
| - Conditionnement | 8 Pieces |
| - Poids du conditionnement | 15.67 kg |
| - Dimensions du conditionnement | 475 x 467 x 325 mm |
| - Quantité container (20"/40"/40"HC) | 3360 6720 7680 |



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62 Chain Saw Accessory
Référence produit: 4500174
Code EAN: 4006825673647
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB A1 Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



Ersatzschwert 15cm 1,0 Chain Saw Accessory
Référence produit: 4500163
Code EAN: 4006825672503
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries



Sciage¹
(Pièces)

Un accumulateur pour tous les cas

Un accumulateur pour tous les cas	Sciage¹ (Pièces)
1.5 Ah	95
2.0 Ah	127
2.5 Ah	158
3.0 Ah	190
4.0 Ah	254
5.2 Ah	329
6.0 Ah	380
8.0 Ah	506

Configuration de test:

1) Bois tendre - round soft wood Ø 50 mm